

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Sieninis DAYTONA serijos oro kondicionierius





MODELIAI: **CH-S09FTXD**
 CH-S12FTXD
 CH-S18FTXD
 CH-S24FTXD

Siekiant užtikrinti tinkamą įrenginio naudojimą, atidžiai perskaitykite ir išsaugokite šią naudojimo instrukciją.

Gamintojas: *Cooper&Hunter International Corporation, Oregonas, JAV*
www.cooperandhunter.com

Montavimo schema



Turinys

Informacija apie įrenginį ir saugą

Saugos informacija	1
Dalių pavadinimai	6
Įrenginio valdymas	
Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai	8
Nuotolinio valdymo pultelio ekranelyje rodomų simbolių apžvalga	8
Nuotolinio valdymo pultelio mygtukų apžvalga	9
Pultelio maitinimo elementų keitimas	16
Ijungimas / išjungimas be nuotolinio valdymo pultelio	17
Priežiūra	
Valymas ir techninė priežiūra	17
Gedimai	
Gedimai ir jų šalinimo būdai	20

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (iskaitant vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, ar neturintiems pakankamai patirties bei žinių, nebent juos priziūrėtų ar suteiktų reikiamu žinių apie prietaiso naudojimą asmuo, atsakingas už jų saugumą. Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.



Šis simbolis rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis ES teritorijoje. Siekiant išvengti žalingo poveikio aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, būkite atsakingi ir pasirūpinkite jų perdirbimu, taip skatindami ekologinį tvarumą, pakartotinai panaudojant medžiagą ištaklius. Norédami pašalinti panaudotą prietaisą, pasinaudokite tokiu prietaisu surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio išsigijote prietaisą, kuris gali pasirūpinti, kad prietaisas būtų saugiai perdirbtas, nedarant žalos aplinkai.

R410A(R32/125: 50/50): 1975



ISPĖJIMAS

Naudojimas ir techninė priežiūra

- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fizine, sensorine ar psichine negalia, bei asmenys, neturintys pakankamai patirties ar žinių, jei jie buvo supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu ir supranta, kokie gali kilti pavojai, naudojantis šiuo prietaisu.
- Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Neleiskite vaikams be priežiūros atlikti jokių prietaiso valymo ar techninės priežiūros darbų.
- Nejunkite oro kondicioneriaus prie universalios paskirties lizdo, nes gali kilti gaisro pavojus.
- Prieš atlikdami oro kondicioneriaus valymo darbus, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio, nes gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso elektros laidą turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros centro darbuotojas arba kvalifikuotas specialistas.
- Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, neplaukite oro kondicioneriaus vandeniu.
- Jokiu būdu nepurkškite vandens ant vidinio bloko, nes jis gali sugesti arba gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Nuėmę filtron, nelieskite oro kondicioneriaus briaunelių, kad nesusižeistumėte.
- Nedžiovinkite filtro ugnimi ar plaukų džiovintuvu, nes jis gali deformuotis arba užsidegti.



ĮSPĖJIMAS

- Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai, nes kitu atveju galite susižeisti arba sugadinti įrenginį.
- Nebandykite patys remontuoti oro kondicioneriaus, nes galite apgadinti įrenginį arba gali kilti elektros smūgio pavojus. Sugedus oro kondicionieriui, kreipkitės į prekybos atstovą.
- Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išeidimo angas, nes galite susižeisti arba apgadinti įrenginį.
- Pasirūpinkite, kad niekas neblokuotų oro įleidimo ir išeidimo angą, nes gali sutrikiti įrenginio veikimas.
- Saugokite nuotolinio valdymo pultelį nuo vandens, nes jis gali sugesti.
- Pastebėję kurį nors vieną iš žemiau nurodytų sutrikimų, nedelsiant išjunkite oro kondicionierių ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Vėliau kreipkitės į pardavimo atstovą arba kvalifikuotus specialistus.
 - Maitinimo laidas yra apgadintas arba per daug įkaitęs.
 - Veikiant oro kondicionieriui, girdisi neįprastas garsas.
 - Dažnai suveikia grandinės pertraukiklis.
 - Nuo oro kondicioneriaus sklinda degesių kvapas.
 - Iš vidinio bloko teka vanduo.
- Naudojant oro kondicionierių netinkamomis sąlygomis, jis gali sugesti arba gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Jei įrenginį norite įjungti / išjungti be nuotolinio valdymo pultelio, papildomą įjungimo / išjungimo mygtuką paspauskite elektrai nelaidžiu daiktu (ne metaliniu).
- Nelipkite ir nedėkite sunkių daiktų ant išorinio bloko viršutinio skydelio, nes galite susižeisti arba apgadinti įrenginį.



ISPĖJIMAS

Montavimas

- Montavimo darbus turi atliliki kvalifikuoti specialistai, nes kitu atveju galite susižeisti arba apgadinti įrenginį.
- Atliekant įrenginio montavimo darbus, būtina laikytis saugos reikalavimų, taikomų elektros jungtimis.
- Naudokite tinkamą elektros tiekimo grandinę ir grandinės pertraukiklį, atitinkančius vietinius reikalavimus.
- Sumontuokite grandinės pertraukiklį, nes kitu atveju įrenginys gali sugesti.
- Elektros sistemoje turi būti sumontuotas visų kontaktų apsauginis jungiklis su mažiausiai 3 mm tarpeliais tarp visų kontaktų.
- Montuojant tinkamą parametrų grandinės pertraukiklį, būtina atsižvelgti į toliau esančioje lentelėje pateiktus duomenis. Apsauginis jungiklis turi būti su magnetinio ir terminio atjungimo funkcija, kad apsaugotų grandinę nuo trumpojo jungimo ir nuo perkrovos.
- Pasirūpinkite tinkamu oro kondicioneriaus įžeminimu. Netinkamai įžeminus įrenginį, gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Naudokite tik tinkamą maitinimo kabelį.
- Patirkinkite, ar elektros tiekimo sistema atitinka oro kondicionieriaus reikalavimus. Esant nepastoviam elektros tiekimui ar netinkamai atlikus elektros jungtis, galimi įrenginio gedimai. Prieš pradedant naudoti oro kondicionierių, patirkinkite, ar elektros tiekimo kabeliai atitinka reikalavimus.
- Pasirūpinkite, kad elektros lizdo fazinis laidas, neutralus laidas ir įžeminimo laidas būtų tinkamai sujungti.
- Prieš atliekant bet kokius su elektros sistema susijusius darbus, pasirūpinkite, kad įrenginys būtų atjungtas nuo maitinimo šaltinio.



ISPĖJIMAS

- Jokiu būdu nejjunkite elektros tiekimo, kol nebus baigtini visi įrenginio montavimo darbai.
- Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso elektros laidą turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros centro darbuotojas arba kvalifikuotas specialistas.
- Šaltnešio grandinės temperatūra būna aukšta, todėl pasirūpinkite, kad kabelis būtų toliau nuo varinio vamzdelio.
- Montuojant įrenginį, būtina laikytis šalyje galiojančių reikalavimų, taikomų elektros jungtimis.
- Montavimo darbus gali atliliki tik įgaliotieji specialistai pagal NEC ir CEC reikalavimus.
- Oro kondicionierius yra pirmos klasės elektros įrenginys. Jis turi būti tinkamai įžemintas, naudojant specialų įžeminimo prietaisą. Įžeminimą turi atliliki kvalifikuotas specialistas. Pasirūpinkite, kad oro kondicionierius būtų visada tinkamai įžemintas, nes priešingu atveju gali kilti elektros smūgio pavojuς.
- Oro kondicioneriaus žalias-geltonas laidas yra įžeminimo laidas ir jo negalima naudoti jokiu kitu tikslu.
- Įžeminimo sistemos varža turi atitikti šalyje galiojančius saugos reikalavimus, taikomus elektros jungtimis.
- Įrenginys turi būti sumontuotas taip, kad būtų galima pasiekti kištuką.
- Visas vidinio ir išorinio bloko elektros jungtis turi atliliki kvalifikuoti specialistai.
- Jei elektros tiekimo kabelis yra per trumpas, kreipkitės į tiekėją dėl naujo kabelio. Nebandykite pailginti kabelio patys.



ISPĖJIMAS

- Jei oro kondicionierius yra su kištuku, pasirūpinkite, kad sumontavus įrenginį, kištuką būtų galima pasiekti.
- Jei oro kondicionierius yra be kištuko, grandinėje turi būti sumontuotas grandinės pertraukiklis.
- Jei oro kondicionierių reikia perkelti į kitą vietą, perkėlimo darbus gali atlirkti tik kvalifikuotas specialistas, nes kitu atveju galite susižeisti arba apgadinti įrenginį.
- Vietą oro kondicionieriui parinkite tokią, kurios nepasiekėtų vaikai, gyvūnai ar augalai. Jei to padaryti nėra galimybė, saugos sumetimais įrenginį aptverkite tvorele.
- Vidinis blokas turi būti sumontuotas prie sienos.

Darbinės temperatūros diapazonas


	Vidaus pusė DB/WB(°C)	Lauko pusė DB/WB(°C)
Maksimalus vésinimas	32/23	43/26
Maksimalus šildymas	27/-	24/18

PASTABA:

- Darbinės temperatūros diapazonas (lauko temperatūra) vésinimui yra -15°C ~ 43°C; šildymo temperatūros diapazonas yra -23°C~24°C.

Dalių pavadinimai

Vidinis blokas



(Ekranelyje rodomi simboliai ir jų vieta gali skirtis nuo pavaizduotų paveikslėlyje, todėl žiūrėkite į turimą prietaisą)

PASTABA:


(Įsigytas prietaisas gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje, todėl žiūrėkite į turimą prietaisą).

Dalių pavadinimai


Ekranėlis

Kai kurių modelių:

vėsinimo maitinimo signalų imtuvo
indikatorius indikatorius langelis



Kai kurių modelių:



Maitinimo spalvinis indikatorius:

Žalias - IJUNGTAS

Raudonas - IŠJUNGTAS


Režimo spalvinis indikatorius:

Baltas - W - Vėsinimo režimas -

Raudonas - R - Šildymo režimas - (tik modeliai su šildymo funkcija)

Žalias - G - Džiovinimo režimas -

Kai kurių modelių:



Maitinimo spalvinis indikatorius:

Žalias - IJUNGTAS

Raudonas - IŠJUNGTAS

Režimo spalvinis indikatorius:

Baltas - W - Vėsinimo režimas -

Raudonas - R - Šildymo režimas - (tik modeliai su šildymo funkcija)

Oranžinis-O-Džiovinimo režimas -

(Ekranėlyje rodomi simboliai ir jų vieta gali skirtis nuo pavaizduotų paveikslėlyje, todėl žiūrėkite į turimą prietaisą)

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai



(prieš atidarant dangtel)




(atidarius dangtel)

- 1 ON/OFF (jungimas/išjungimas) mygtukas
- 2 FAN (ventiliatorius) mygtukas
- 3 MODE (režimas) mygtukas
- 4 +/- mygtukas

- 1 ON/OFF - jungimo/išjungimo mygtukas
- 2 FAN - ventiliatoriaus mygtukas
- 3 MODE (režimas) mygtukas
- 4 +/- mygtukas
- 5 TURBO - pagreitinimo funkcijos mygtukas
- 6 ⏸ mygtukas
- 7 ⏹ mygtukas
- 8 CLOCK - laikrodžio mygtukas
- 9 TIMER-ON / TIMER-OFF - jungimo/ išjungimo laikma io mygtukas
- 10 TEMP - temperat ros mygtukas
- 11 🌲/🏡 mygtukas
- 12 I FEEL - regul. pagal patalpos temp. mygtukas
- 13 LIGHT - apšvietimo mygtukas
- 14 X-FAN - ventiliat. darbo pailginimo mygtukas
- 15 QUIET - tylaus režimo mygtukas
- 16 SLEEP - miego režimo mygtukas

Nuotolinio valdymo pultelio ekran lyje rodom simboli apžvalga



Nuotolinio valdymo pultelio mygtuk apžvalga

PASTABA:


- Tai yra bendras pultelis vairiems modeliams, kuris gali būti naudojamas vairioms oro kondicionierių funkcijoms valdyti. Jei tam tikros funkcijos oro kondicionierius neturi, paspaudus tos funkcijos mygtuką pultelyje, renginys veiks ankstiau nei nustatytu režimu.
- jungus renginio maitinimą, pasigirs garsinis signalas. Ekranas lyje bus matomas raudonas "ON" indikatorius. jungus renginio maitinimą, vėliau galima valdyti nuotolinio valdymo pulteliu.
- Kai renginys yra jungtas, paspaudus mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, pultelio ekranas sumirksi signalo indikatorius "ON", o iš oro kondicioneriaus pasigirsta „de“ garsas, kuris rodo, kad oro kondicionierius gavo signalą .
- Kai renginys yra išjungtas, nuotolinio valdymo pultelio ekranas lyje rodoma nustatyta temperatūra ir laikrodžio indikatorius (jei yra nustatytos jėgimo / išjėgimo laikmačiai ar apšvietimo funkcijos, pultelio ekranas lyje kartu rodomi ir atitinkamų funkcijų indikatoriai). Kai renginys yra jungtas, pultelio ekranas lyje rodomi atitinkamai nustatyti funkcijų indikatoriai.

1 ON/OFF – jungimo / išjungimo mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, jei norite jungti renginį. Jei norite išjungti renginį, paspauskite šį mygtuką dar kartą. Išjungus renginį, miegos režimas bus atšauktas.

2 FANI ventilatoriaus mygtukas


Šiuo mygtuku nustatomas ventilatoriaus greitis tokia seką: AUTO (automatinis), mažas, mažas-vidutinis, vidutinis, vidutinis-didelis, didelis greitis ir vėliau naujo automatinis. jungus renginį, sistema automatiškai nustato automatinį greitį. renginiui veikiant džiovinimo režimu, galima nustatyti tik mažas ventilatoriaus greitį.



Pastaba: Naudojant kartu su „Smart zone“ valdikliu, nustačius automatinį ventilatoriaus greitį, „Smart zone“ valdiklio ekranas lyje visada bus rodomas automatinio didelio ventilatoriaus greitį io indikatorius.

3 MODE – režimo mygtukas

Kiekvienas kartas paspaudus mygtuką, nustatomas vienas kitas režimas tokia seką: AUTO (automatinis), COOL (vėdinimas), DRY (džiovinimas), FAN (ventiliatorius), ir HEAT (šildymas) ir vėliau. jungus renginį, sistema automatiškai nustatomas AUTO (automatinis) režimas. renginiui veikiant automatiniu režimu, temperatūra nėra rodoma. jungus renginio šildymo režimą, pradinė temperatūra vertė yra 28 °C (82 °F). Nustačius režimus, pradinė temperatūra vertė yra 25 °C (77 °F).



(Taikoma tik renginiams, veikiantiems vėdinimo ir šildymo režimais. Tik vėdinimo režimu veikiančiam renginiui šis mygtukas neturi takos jokių funkcijų).

4 +/- mygtukas

- Temperatūros padidinimas (+). Paspauskite šį mygtuką, jei norite padidinti nustatyta temperatūrą. Jei nustatyta temperatūra neleidžia padidinti greičiau, palaikykite paspaudus šį mygtuką apie 2 sekundes. Atleidus mygtuką, signalas bus išši stas ar ekranas lyje pastoviai bus rodoma nustatyta temperatūra (°C / °F). renginiui veikiant automatiniu režimu, nustatytos temperatūros pareguliuoti negalima, taip pat paspaudus šį mygtuką, signalas padidinti temperatūrą bus išši stas. Temperatūros diapazono Celsiusiaus laipsniais: 16-30. Temperatūros Fahrenheito laipsniais: 61-86.

Nuotolinio valdymo pultelio mygtuk apžvalga


• Temperat ros sumažinimas (-). Paspauskite š mygtuk , jei norite sumažinti nustatyt temperat r . Jei nustatyt temperat r norite sumažinti grei iau, palaiykite paspaud š mygtuk apie 2 sekundes. Atleidus mygtuk , signalas bus išsi stas ir ekran lyje pastoviai bus rodoma nustatyta temperat ra (°C / °F). renginiui veikiant automatiniu režimu, nustatytos temperat ros pareguliuoti negalima, ta iau paspaudus š mygtuk , signalas sumažinti temperat r bus išsi stas.

5 TURBO - pagreitinimo funkcijos mygtukas

renginiui veikiant v sinimo arba šildymo režimu, paspaudus š mygtuk , galima jungti arba išjungti pagreitinimo funkcij . jungus pagreitinimo funkcij , ekran lyje bus rodomas pagreitinimo funkcijos indikatorius. Pakeitus režim arba ventiliatoriaus greit , pagreitinimo funkcija bus automatiškai atšauktu.

6 mygtukas (papildoma funkcija)

Šiuo mygtuku nustatoma oro srauto kryptis kair n/dešin n, kaip parodyta žemiau:



7 mygtukas

Šiuo mygtuku nustatoma srauto kryptis aukštyn/žemyn, kuri kei iasi paveiksl lyje pavaizduota seka:



Šis nuotolinio valdymo pultelis yra universalus. Jei yra numatytos trys srauto kryptys, pasirinkus krypt , kuri n ra numatyta – srauto kryptis liks tokia, kokia buvo nustatyta anks iau.



Sustabdžius srauto nukreipimo ment , jai judant aukštyn žemyn, ji liks toje pad tyje, kurioje buvo sustabdyta.

rodo srauto nukreipimo ment s pad tis pirmyn ir atgal penkiose vietose.

8 CLOCK - laikrodžio mygtukas

Nor dami nustatyti laik , paspauskite š mygtuk (ekran lyje turi prad ti mirks ti simbolis). Per 5 sekundes „+“ arba „-“ mygtukais galima nustatyti laik . Paspaudus ir laikant paspaust kur nors iš ši mygtuk , laikas kas 0,5 sekund s padidinamas/sumažinamas 10 minu i intervalu. Mirksint simboliu, dar kart paspausdami CLOCK arba patvirtinimo mygtuk . Patvirtinus nustatyti laik , simbolis nustos mirks ti. Tai reiškia, kad nustatymas buvo atlirkas. jungus renginio maitinim , ekran lyje rodoma numatytoji vert 12:00 ir simbolis. Jei ekran lyje matomas simbolis, vadinas ekran lyje rodomas esamas laikas; jei simbolio n ra, vadinas rodoma laikma io vert .

9 TIMER-ON / TIMER-OFF - jungimo / išjungimo laikma io mygtukas

• jungimo laikma io nustatymas: Paspaudus TIMER ON mygtuk , simbolis ekran lyje išjungiamas, pradeda mirks ti „ON“ užrašas ir laiko rodymo vietoje pradedama rodyti laikma io vert . Per 5 sekundes „+“ arba „-“ mygtukais nustatykite laikma io vert . Kiekvien kart paspausdami kur nors iš ši mygtuk , laikma io vert padidinsite arba sumažinsite 1 minute.


Nuotolinio valdymo pultelio mygtuk apžvalga

Kur nors iš ši mygtuk („+“ arba „-“) laikant paspaust ilgai nei 2 sekundes, laikma io vert pradeda keistis grei iau: per pirm sias 2,5 s. vert did ja/maž ja 1 minut s intervalais, o v liau – 10 minu i intervalais. Nustat norim laikma io vert , per 5 sekundes paspauskite laikma io mygtuk , kad patvirtintum te nustatym . Jei norite atšaukti nustatyti jungimo laikmat , dar kart paspauskite jungimo laikma io mygtuk . Prieš nustatydam laikma io vert , nustatykite dabartin laikrodžio laik .

- Paspaudus TIMER OFF mygtuk , ekrane prad s mirks ti „OFF“ užrašas. Išjungimo laikma io nustatymas atliekamas tokiu pa iu b du, kaip ir jungimo laikma io.

10 TEMP - temperat ros mygtukas

•Paspaudus š mygtuk , galima pasirinkti, kad vidinio bloko ekran lyje b t rodoma patalpai nustatyta temperat ra, esama patalpos temperat ra arba lauko temperat ra. Nuotolinio valdymo pulteliu nustatomos temperat ros rodymo parinktys:



Nuotolinio valdymo pulteliu pasirinkus „“ temperat ros rodymo parinkt arba „nerodyti“, vidinio bloko ekran lyje bus rodoma nustatyta temperat ros vert . Pulteliu pasirinkus „“ temperat ros rodymo parinkt , vidinio bloko ekran lyje bus parodyta esama patalpos temperat ra. Pulteliu pasirinkus „“ temperat ros rodymo parinkt , vidinio bloko ekran lyje bus parodyta esama lauko temperat ra. Po 3 sekundži ekran lyje v 1 bus rodoma nustatyta temperat ra arba tokia temperat ra, kurios rodymo parinkt pasirinksite per 3 sekundes.
D mesio: Lauko temperat ros rodymo intervalas yra 0-60 °C. Jei lauko temperat ra yra didesn arba mažesn , ekran lyje rodoma ribin vert (mažiausia vert – 0 °C, o didžiausia – 60 °C).
Patarimas: Jei naudojate ant nuotolinio valdymo pultelio dangtelio esan ius mygtukus, patikrinkite, ar dangtelis yra gerai uždarytas.

11 / mygtukas

Paspauskite š mygtuk , jei norite jungti „sveiko oro“ ir „prap timo“ funkcijas. Paspauskite mygtuk vien kart , kad b t jungta „prap timo“ funkcija; ekran lyje bus rodomas „“ simbolis. Paspauskite mygtuk antr kart , kad b t kartu jungtos „sveiko oro“ ir „prap timo“ funkcijos; ekran lyje bus rodomi „“ ir „“ simboliai. Paspauskite mygtuk tre i kart , kad b t išjungtos abi „sveiko oro“ ir „prap timo“ funkcijos. Paspauskite mygtuk ketvirt kart , kad b t jungta „sveiko oro“ funkcija; ekran lyje bus rodomas „“ simbolis. Paspaudus mygtuk dar kart , seká kartojama iš naujo.
PASTABA: Ši funkcija galima ne visiems modeliams.

12 I FEEL - reguliavimo pagal patalpos temperat r mygtukas

Paspauskite š mygtuk , jei norite jungti „I FEEL“ funkcij (ekran lyje bus parodytas „I FEEL“ funkcijos simbolis). rengins automatiškai pareguliuoja temperat r pagal esam patalpos temperat r (pasirinkus ši funkcij , temperat ros signalas siun jamas pagrindin blok kas 10 minu i). Nor dami išjungti „I FEEL“ funkcij , paspauskite š mygtuk dar kart .

Nuotolinio valdymo pultelio mygtuk apžvalga

13 LIGHT - apšvietimo mygtukas

Šiuo mygtuku galite jungti arba išjungti apšvietim , nepriklausomai nuo to, ar renginys yra jungtas, ar išjungtas. jungus renginio maitinim , apšvietimas jungiamas automatiškai.

14 X-FAN - ventiliatoriaus darbo pailginimo mygtukas

renginiui veikiant v sinimo (COOL) arba džiovinimo (DRY) režimu, paspauskite X-FAN mygtuk . Ekran lyje bus rodomas  simbolis, o vidinio bloko ventiliatorius, siekiant išdžiovinti vidin blok , išjungus rengin , ir toliau dar veiks 2 minutes. Po elektros tiekimo jungimo, X-FAN funkcija automatiškai yra išjungta. renginiui veikiant automatinius (AUTO), ventiliatoriaus (FAN) arba šildymo (HEAT) režimais, X-FAN funkcija negalima.

15 QUIET - tylaus režimo mygtukas

Paspausdami š mygtuk , galite pasirinkti automatin tyl režim (ekran lyje rodomas „“ simbolis ir užrašas „Auto“), tyl režim (rodomas „“ simbolis) arba tyl režim galite išjungti („“ simbolis ekran lyje nerodomas). jungus rengin , pagal numatyti j nustatym tylus režimas yra išjungtas. Kai tylus režimas yra jungtas, ekran lyje rodomas „“ simbolis.

16 SLEEP - miego režimo mygtukas

•Paspaudus š mygtuk , galima pasirinkti SLEEP 1 (), SLEEP 2 (), SLEEP 3 () ir atšaukti SLEEP režim . jungus rengin , SLEEP režimas pagal numatyti j nustatym yra išjungtas.
•SLEEP 1 – tai 1-as miego režimas. Kai yra nustatyti COOL, DRY režimai: po 2 valandos veikimo pagrindin renginiui nustatyta temperat ra padidinama 1°C, po 2 valand veikimo temperat ra padidinama 2°C, v liau renginiui nustatyta temperat ra nekei iama. Kai yra nustatytas šildymo režimas: po 1 valandos veikimo pagrindin renginiui nustatyta temperat ra sumažinama 1°C, po 2 valand veikimo temperat ra sumažinama 2 , v liau renginiui nustatyta temperat ra nekei iama.
•SLEEP 2 – tai 2-as miego režimas. Oro kondicionierius veiks pagal iš anksto nustaty temperat r kreiv .

Kai yra nustatytas v sinimo režimas:

- (1) Kai yra nustatyta pradin temperat ra 16-23 °C, jungus SLEEP režim , temperat ra kas valand bus padidinta 1 °C. Temperat r pak lus 3 °C, v liau ji kur laik nekei iama. Po 7 valand temperat ra bus sumažinta 1 °C ir po to renginys veiks pagal š temperat ros nustatym .
- (2) Kai yra nustatyta pradin temperat ra 24-27 °C, jungus SLEEP režim , temperat ra kas valand bus padidinta 1 °C. Temperat r pak lus 2 °C, v liau ji kur laik nekei iama. Po 7 valand temperat ra bus sumažinta 1 °C ir po to renginys veiks pagal š temperat ros nustatym .
- (3) Kai yra nustatyta pradin temperat ra 28-29 °C, jungus SLEEP režim , temperat ra kas valand bus padidinta 1 °C. Temperat r pak lus 1 °C, v liau ji kur laik nekei iama. Po 7 valand temperat ra bus sumažinta 1 °C ir po to renginys veiks pagal š temperat ros nustatym .

Nuotolinio valdymo pultelio mygtuk apžvalga

- (4) Kai yra nustatyta pradin temperat ra 30 °C, kur laik renginys veiks pagal š nustatym . Po 7 valand temperat ra bus sumažinta 1 °C ir po to renginys veiks pagal š temperat ros nustatym .

Kai yra nustatytas šildymo režimas:

- (1) Kai yra nustatyta pradin temperat ra 16 °C, renginys veiks pagal š temperat ros nustatym .
- (2) Kai yra nustatyta pradin temperat ra 17-20 °C, jungus SLEEP režim , temperat ra kas valand bus sumažinta 1 °C. Temperat r sumažinus 1 °C, renginys toliau veiks pagal š temperat ros nustatym .
- (3) Kai yra nustatyta pradin temperat ra 21-27 °C, jungus SLEEP režim , temperat ra kas valand bus sumažinta 1 °C. Temperat r sumažinus 2 °C, renginys toliau veiks pagal š temperat ros nustatym .
- (4) Kai yra nustatyta pradin temperat ra 28-30 °C, jungus SLEEP režim , temperat ra kas valand bus sumažinta 1 °C. Temperat r sumažinus 3 °C, renginys toliau veiks pagal š temperat ros nustatym .

• SLEEP 3 – temperat r kreiv s nustatymas rankiniu b du:

- (1) Kai yra jungtas SLEEP 3 režimas, paspauskite ir palaikykite paspaust TURBO mygtuk , kad b t jungtas rankinis temperat r kreiv s nustatymo režimas. Ekran lyje bus parodyta „1 hour“ (1 valanda), o nustatytos temperat ros rodymo vietoje „88“ bus rodoma paskutin nustatyta temperat ros kreiv s vert , kuri mirks s (pirm kart vedant temperat r , bus rodoma gamykloje nustatyta temperat ros vert).
 - (2) „+“ ir „-“, mygtukais nustatykite norim temperat ros vert ir patvirtinkite pasirinkim , paspausdami TURBO mygtuk .
 - (3) Patvirtinus, nuotolinio valdymo pultelio ekran lyje automatiškai padidinamas laikas (bus rodoma „2 val.“, „3 val.“ arba „8 val.“), o nustatytos temperat ros rodymo vietoje „88“ bus rodoma paskutin nustatyta temperat ros kreiv s vert , kuri mirks s.
 - (4) Pakartokite (2) ~ (3) veiksmus, kol atliksite temperat ros nustatym 8 valandoms. Baigus temperat ros kreiv s nustatym , ekran lyje v 1 bus rodomi prasti laikma i o rodmenys, o temperat ros rodymo vietoje – pradin renginiu nustatyta temperat ros vert .
- SLEEP 3 – jungus SLEEP režim , gali bti pateikta užklausa d l temperat r kreiv s nustatymo rankiniu b du. J s galite sutikti su iš anksto nustatyta temperat r kreive: junkite individualaus nustatymo režim , ta iau nekeiskite temperat ros ver i , o tiesiog patvirtinkite, paspausdami TURBO mygtuk .

Pastaba: Jei anks iau aprašyt temperat ros kreiv s nustatymo veiksm ar užklausos metu per 10 s nepaspausite jokio mygtuko, temperat r kreiv s nustatymo režimas automatiškai išsijungs ir ekran lyje v 1 bus rodomi prasti darbinio režimo duomenys. Užklausos ir temperat r kreiv s nustatymo režim taip pat galite išjungti, paspausdami ON/OFF mygtuk , MODE mygtuk , TIMER mygtuk arba SLEEP mygtuk .

Speciali funkcij apžvalga

X-FAN – ventiliatoriaus darbo pailginimo funkcija

Ši funkcija užtikrina, kad išjungus renginį, iš vidinio bloko garintuvu būtų pašalinta drėgmė, taip užkertant kelių pelnų atsiradimui.

1. Kai X-FAN funkcija yra jungta: Paspaudus renginio išjungimo (ON/OFF) mygtukui ir sustabdžius renginį, ventiliatorius nedideliu greičiu dar veiks 2 minutes. Jei norite sustabdyti ventiliatorių, paspauskite X-FAN mygtuką.
2. Kai X-FAN funkcija yra išjungta: Paspaudus renginio išjungimo (ON/OFF) mygtukui, renginys išjungs kartu su ventiliatoriumi.

AUTO – automatinio veikimo režimas

renginiui veikiant automatiniu režimu, ekranas lyje nustatyta temperatūra nėra rodoma, ir renginys automatiškai pagal patalpos temperatūrą parenka tinkamiausių veikimo režimų optimaliomis sąlygomis patalpoje užtikrinti.

TURBO – pagreitinimo funkcija

Pasirinkus ši funkciją, renginio ventiliatorius veikia didžiausiu greičiu, kad oras patalpoje greitai sušiltų arba atvėstų ir nustatyta temperatūra būtų pasiekta kiek manoma greičiu.

Užrakinimo funkcija

Norint dami užrakinti ar atrakinti nuotolinio valdymo pultelio klaviatūrą, kartu paspauskite „+“ ir „-“ mygtukus. Kai pultelio klaviatūra yra užrakinta, ekranas lyje rodomas simbolis. Tokiu atveju paspaudus kur nors mygtuką, simbolis sumirksti tris kartus. Atrakinus klaviatūrą, šis simbolis ekranas lyje neberodomas.

Srauto nukreipimo aukštyn ir žemyn režimas

1. Palaikykite paspaustą srauto aukštyn/žemyn mygtuką daugiau nei 2 sekundes ir renginio srauto nukreipimo momentu pradės judėti aukštyn/žemyn. Atleidus mygtuką, srauto nukreipimo momentu nedelsiant bus sustabdyta ir liks esamoje padėtyje.
2. Kai yra jungtas srauto nukreipimo aukštyn/žemyn režimas , paspaudus dar kartą mygtuką po 2 sekundes, režimas bus išjungtas. Per 2 sekundes mygtuką dar kartą, srauto nukreipimo režimo būsenai taip pat priklausys nuo vietos anksčiau nurodytoje sekioje.

Srauto nukreipimo kairę ir dešinę režimas

1. Palaikykite paspaustą srauto kairę ir dešinę mygtuką daugiau nei 2 sekundes ir renginio srauto nukreipimo momentu pradės judėti kairę ir dešinę. Atleidus mygtuką, srauto nukreipimo momentu nedelsiant bus sustabdyta ir liks esamoje padėtyje.
2. Kai yra jungtas srauto nukreipimo kairę ir dešinę režimas , paspaudus dar kartą mygtuką po 2 sekundes, režimas bus išjungtas. Per 2 sekundes mygtuką dar kartą, srauto nukreipimo režimo būsenai taip pat priklausys nuo vietos anksčiau nurodytoje sekioje.

Speciali funkcij apžvalga

Temperat ros matavimo vienet keitimas (°F ir °C)

Nor dami pakeisti temperat ros matavimo vienetus (°F ir °C), kai renginys yra išjungtas, kartu paspauskite „MODE“ ir „-“ mygtukus.

„TEMP“ ir „CLOCK“ mygtuk kombinacija: Energijos taupymo funkcija

renginiui veikiant v sinimo (COOL) režimu, energijos taupymo funkcijai jungti kartu paspauskite „TEMP“ ir „CLOCK“ mygtukus. Nuotolinio valdymo pultelio ekran lyje bus rodomas „SE“ užrašas. Nor dami išjungti ši funkcij , dar kart paspauskite abu mygtukus.

„TEMP“ ir „CLOCK“ mygtuk kombinacija: 8°C šildymo funkcija

renginiui veikiant šildymo (HEAT) režimu, 8°C šildymo funkcijai jungti kartu paspauskite „TEMP“ ir „CLOCK“ mygtukus. Nuotolinio valdymo pultelio ekran lyje bus rodomas „“ simbolis ir pasirinkta „8 °C“ temperat ra (46°F, jei pasirinktas matavimas Farenheito laipsniais). Nor dami išjungti ši funkcij , dar kart paspauskite abu mygtukus.

Pastaba: Naudojant kartu su „Smart zone“ valdikliu, „Smart zone“ valdiklio ekran lyje bus rodoma ankstesn b sena.

Automatinis tylus režimas

Kai yra pasirinktas tylus režimas:

1. renginiui veikiant v sinimo režimu: vidinio bloko ventiliatorius veiks 4 grei io pad tyje. Po 10 minu i arba, jei temperat ra patalpoje yra mažesn nei 28 °C, vidinio bloko ventiliatorius prad s veikti 2 grei iu arba bus jungtas tylus režimas, priklausomai nuo to, koks skirtumas bus tarp esamos patalpos temperat ros ir nustatytos temperat ros vert s.
2. renginiui veikiant šildymo režimu: vidinio bloko ventiliatorius veiks 3 grei io pad tyje arba bus jungtas tylus režimas, priklausomai nuo to, koks skirtumas bus tarp esamos patalpos temperat ros ir nustatytos temperat ros vert s.
3. renginiui veikiant džiovinimo, ventiliatoriaus režimu: vidinio bloko ventiliatorius veiks tyliu režimu.
4. renginiui veikiant automatiniu režimu: vidinio bloko ventiliatorius veiks automatiniu tyliu režimu, pagal tuo metu veikiant v sinimo, šildymo ar ventiliatoriaus režim .

SLEEP – miego režimas

renginiui veikiant ventiliatoriaus arba automatiniu r žimu, SLEEP režimo jungti negalima. renginiui veikiant džiovinimo režimu, galima pasirinkti tik SLEEP 1 režim . Pasirinkus kur nors iš SLEEP režim , bus jungtas ir tylus režimas (galima nustatyti norim tyl režim arba j išjungti).


WiFi funkcija

Nor dami jungti arba išjungti „WiFi“ funkcij , kartu paspauskite „MODE“ ir „TURBO“ mygtukus. Kai „WiFi“ funkcija yra jungta, nuotolinio valdymo pultelio ekran lyje rodomas „WiFi“ simbolis. Kartu paspaudus „MODE“ ir „TURBO“ mygtukus ir palaikius juos paspaustus 10 sekundži , nuotolinis valdiklis išsi st WiFi atstatymo kod ir tuomet „WiFi“ funkcija bus jungta. jungus nuotolinio valdiklio maitinim , pagal numatyti j nustatym „WiFi“ funkcija yra jungta (ši funkcija galima ne visiem modeliams).

Naudojimas

Pagrindin s funkcijos

1. jungus renginio maitinim ir paspaudus jungimo (ON/OFF) mygtuk , renginys prad s veikti. (Pastaba: jungus rengin , pagrindinio renginio srauto nukreipimo ment užsidarys automatiškai.)
2. Paspauskite „MODE“ mygtuk ir pasirinkite norim veikimo režim .
3. „-“ ir „+“ mygtukais nustatykite norim temperat r (pasirinkus automatin režim , temperat ros nustatyti nereikia).
4. Paspauskite ventilatoriaus (FAN) mygtuk ir pasirinkite norim ventilatoriaus greit (galimos grei io parinktys: AUTO, mažas, mažas-vidutinis, vidutinis, vidutinis-didelis ir didelis greitis).
5. Paspauskite „“ ir „“ mygtukus ir nustatykite norim srauto krypt .




Papildomos funkcijos

1. Paspauskite „SLEEP“ mygtuk miego režimui jungti.
2. Nor dami nustatyti jungimo arba išjungimo laikmat , paspauskite „TIMER ON“ arba „TIMER OFF“ mygtuk .
3. Paspauskite apšvietimo (LIGHT) mygtuk , jei norite jungti arba išjungti renginio ekran lio apšvietim (kai kurie renginiai šios funkcijos gali netur ti).
4. Jei norite jungti arba išjungti pagreitinimo funkcij , paspauskite „TURBO“ mygtuk .



Pultelio maitinimo element keitimas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio galin je pus je „“ ženklu pažym toje vietoje (žr. paveiksl 1), ir pastumkite maitinimo element skyrelio dangtel rodykl s kryptimi.
- 2 statykite du naujus (AAA 1,5V) sausuosius maitinimo elementus, atkreipdami d mes j poliškum .
- 3 Uždarykite maitinimo lement skyrelio dangtel .




PASTABA

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultel tinkamu kampu vidinio bloko signal pri mimo langel .
- Atstumas tarp signalo si stuvo ir signal pri mimo lanelio turi b ti ne didesnis nei 8 m. Be to, tarp j negali b ti joki kli i .
- Patalpoje esan ios fluorescencin s lemos arba belaidžiai telefonai gali trukdyti signal sumitumui. Stenkit s nuotolinio valdymo pultel laikyt kuo ar iau vidinio bloko.
- Jei reikia pakeisti maitinimo elementus, pakeiskite juos naujais, to paties modelio maitinimo elementais.
- Jei ketinate nenaudoti nuotolinio valdymo pultelio ilg laik , išimkite iš jo maitinimo elementus.
- Jei nuotolinio valdymo pultelio ekran lyje rodomi simboliai yra neryškus arba ekran lis nieko nerodo, pakeiskite pultelio maitinimo elementus.

Ijungimas / išjungimas be nuotolinio valdymo pultelio

Jei nerandate nuotolinio valdymo pultelio arba jis sugedo, oro kondicionierių galite ijungti, paspausdami pagalbinį ijungimo/išjungimo mygtuką. Įrenginio ijungimas/išjungimas pavaizduotas žemiau esančiame paveikslėlyje: atidarykite skydelį ir paspauskite oro kondicioneriaus pagalbinį ijungimo/išjungimo mygtuką. Ijungus oro kondicionierių, jis veiks automatiniu režimu.



⚠ ISPĖJIMAS:

Mygtukui paspausti naudokite elektrai nelaidų daiktą.

Valymas ir priežiūra

⚠ ISPĖJIMAS

- Siekiant išvengti elektros smūgio, prieš pradēdami oro kondicioneriaus valymo darbus, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, neplaukite oro kondicioneriaus vandeniu.
- Oro kondicioneriaus valymui nenaudokite lakių skysčių.

Vidinio bloko paviršiaus valymas

Jei vidinio bloko paviršius yra nešvarus, nuvalykite jį minkštą sausa arba drėgna šluoste.

PASTABA:


- Valydami, nenuimkite skydelio.

Valymas ir priežiūra

Filtro valymas


1 Atidarykite skydelį

Patraukite skydelį tokiu kampu, kaip parodyta paveikslėlyje.



2 Išimkite filtrą


Išimkite filtrą, kaip parodyta paveikslėlyje.



3 Išvalykite filtrą

3


- Filtro valymui naudokite dulkių siurblį arba plaukite jį vandeniu.
- Jei filtras yra labai nešvarus, plaukite ji vandeniu (< 45°C), o vėliau padékite ji vésioje, saulės neapšviestoje vietoje, kad išdžiūtų.



4 Įstatykite filtrą

4

Įstatykite filtrą ir tvirtai uždarykite skydelį.



ISPĖJIMAS

- Filtrą reikia valyti kas tris mėnesius. Jei darbinėje aplinkoje yra daug dulkių, filtrą rekomenduojama valyti dažniau.
- Nuėmę filtrą, nelieskite oro kondicionieriaus briaunelių, kad nesusižeistumėte.
- Filtrui džiovinti nenaudokite ugnies ar plaukų džiovintuvu, nes jis gali deformuotis arba užsidegti.

Valymas ir priežiūra

PASTABA: Patikra prieš naudojimą (sezoną)

1. Patirkinkite, ar neužblokuotos oro įleidimo angos.
2. Patirkinkite ar apsauginio jungiklio, kištuko ir lizdo būklė yra tinkama.
3. Patirkinkite, ar švarus filtras.
4. Patirkinkite, ar neapgadintas nutekėjimo vamzdis.

PASTABA: Patikra po naudojimo (sezono)

1. Atjunkite elektros tiekimą.
2. Išvalykite filtrą ir vidinio bloko gaubtą.

Pastabos apie šalinimą

1. Daugelis pakavimo medžiagų gali būti perdirbtos, todėl pasirūpinkite tinkamu jų šalinimu.
2. Jei norite pašalinti oro kondicionierių, kreipkitės į vietinį prekybos atstovą arba informacijos centrą, kurio darbuotojai jums patars, kaip tinkamai pašalinti įrenginį.

Pastaba!

Gamintojas pasilieka teisę keisti įrenginio konstrukciją be išankstinio įspėjimo.

Gedimai ir jų šalinimo būdai

Bendroji gedimų ir jų šalinimo būdų apžvalga

Prieš kreipdamiesi dėl techninės pagalbos, peržiūrėkite toliau aprašytas galimas problemas ir jų sprendimo būdus. Nepavykus pašalinti gedimo, kreipkitės į vietinį prekybos atstovą ar kvalifikuotą specialistą.

Problema	Patikra	Sprendimas
Vidinis blokas negali priimti nuotolinio valdymo pultelio signalų arba neveikia pats pultelis.	<ul style="list-style-type: none">• Ar nėra arti trukdžių šaltinio (pvz., statinės elektros, elektromagnetinių trukdžių)?• Ar nuotolinio valdymo pultelis yra signalų priėmimo zonoje?• Ar yra kokių nors kliūčių?• Ar nuotolinio valdymo pultelis yra nukreiptas į signalų priėmimo langeli?• Ar nuotolinio valdymo pultelio „jautrumas“ yra pakankamas, ar veikia pultelio ekranėlis ir ar rodomas vaizdas yra ryškus?• Ar nuotolinio valdymo pultelio ekranelyje rodomas koks nors vaizdas?• Ar patalpoje šviečia fluorescencinė lempa?	<ul style="list-style-type: none">• Ištraukite kištuką. Istatykite kištuką į lizdą maždaug po 3 min. ir vėl įjunkite įrenginį.• Signalų priėmimo zona yra 8 m.• Pašalinkite kliūčius.• Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tinkamu kampu į vidinio bloko signalų priėmimo langeli.• Patikrinkite maitinimo elementus. Jei maitinimo elementai yra išsekė, pakeiskite juos.• Jei nerodomas joks vaizdas, patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultelis nėra sugedęs. Jei sugedęs, pakeiskite jį.• Prieikite su nuotolinio valdymo pulteliu arčiau prie įrenginio.<ul style="list-style-type: none">• Išjunkite fluorescencinę lempą ir pabandykite dar kartą.
Iš vidinio bloko nepučiamą jokio oro.	<ul style="list-style-type: none">• Ar neužblokuotos oro įleidimo arba oro išleidimo angos?• Patikrinkite, gal įrenginiui veikiant šildymo režimu, oro temperatūra patalpoje pasiekė nustatyta temperatūros vertę?• Gal tik ką įjungėte šildymo režimą?	<ul style="list-style-type: none">• Pašalinkite kliūčius.• Pasiekus nustatytą temperatūrą,oras iš vidinio bloko nebepučiamas.• Kad į patalpą nebūtų pučiamas šaltas oras, vidinis blokas įjungiamas keliomis minutėmis vėliau (tai normalus reiškinys).

Gedimai ir jų šalinimo būdai

Problema	Patikra	Sprendimas
Oro kondicionierius neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Nėra elektros tiekimo? Gal netinkamai įstatytas kištukas į lizdą? Suveikė apsauginis jungiklis arba perdegė saugiklis? Elektros sistemos gedimas? Išjungus įrenginį, jis iš karto vėl įsijungė? Patirkinkite nuotolinio valdymo pulteliu nustatytas funkcijas. 	<ul style="list-style-type: none"> Palaukite, kol bus atnaujintas elektros tiekimas. Tinkamai įstatykite kištuką. Kreipkitės į specialistą, kad pakeistų apsauginį jungiklį arba saugiklį. Kreipkitės į specialistą, kad pašalintų gedimą. Palaukite 3 min., ir tada dar kartą įjunkite įrenginį. Nustatykite funkcijas iš naujo.
Iš vidinio bloko oro išleidimo angos sklinda rūkas.	<ul style="list-style-type: none"> Iš vidinio bloko oro išleidimo angos sklinda rūkas. 	<ul style="list-style-type: none"> Taip gali atsitikti dėl to, kad oras vésinamas labai greitai. Po kurio laiko temperatūra ir drėgmė patalpoje sumažės ir rūkas išnyks.
Negalima pareguliuoti nustatytos temperatūros.	<ul style="list-style-type: none"> Įrenginys veikia automatiniu režimu. Gal temperatūra, kurią norite nustatyti, nepatenka į galimą temperatūros diapazoną? 	<ul style="list-style-type: none"> Įrenginiui veikiant automatiniu režimu, temperatūros reguliuoti negalima. Jei norite pareguliuoti temperatūra, nustatykite kitą įrenginio veikimo režimą. Galimas temperatūros diapazonas: 16°C~30°C.
Vésinimas (šildymas) yra nepakankamas.	<ul style="list-style-type: none"> Per žema įtampa? Nešvarus filtras? Nustatyta temperatūra patenka į galimą temperatūros diapazoną? Atidaryti langai arba durys? 	<ul style="list-style-type: none"> Palaukite, kol įtampa vėl bus tinkama. Išvalykite filtrą. Nustatykite tinkamą temperatūrą. Uždarykite langus ir duris.

Gedimai ir jų šalinimo būdai

Problema	Patikra	Sprendimas
Is ižrenginio sklinda nepageidautini kvapai.	<ul style="list-style-type: none">Gal patalpoje yra sklindančio kvapo šaltinis (pvz., kas nors rūko ir pan.)?	<ul style="list-style-type: none">Pašalinkite sklindančio kvapo šaltinį.Išvalykite filtrą.
Oro kondicionierius staiga pradėjo netinkamai veikti.	<ul style="list-style-type: none">Ar buvo / yra kokių nors trikdžių (pvz., veikimas pasikeitė po žaibo arba po to, kai buvo ijjungti kokie nors bevieliai įrenginiai ir pan.)?	<ul style="list-style-type: none">Atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio, vėl prijunkite ir iš naujo ijjunkite įrenginį.
"Tekančio vandens" garsas	<ul style="list-style-type: none">Gal ką tik ijjungėte arba išjungėte oro kondicionierių?	<ul style="list-style-type: none">Toks garsas yra normalus. Jis girdimas dėl įrenginio viduje tekančio šaltnešio.
Girdisi traškėjimas	<ul style="list-style-type: none">Gal ką tik ijjungėte arba išjungėte oro kondicionierių?	<ul style="list-style-type: none">Kartais toks garsas girdisi dėl to, kad keičiantis temperatūrai, šiek tiek deformuoja (susitraukia arba plečiasi) įrenginio korpuso dalys.

Gedimai ir jų šalinimo būdai

Klaidų kodai

- Sutrikus oro kondicionieriaus veikimui, vidinio bloko temperatūros indikatorius pradeda mirksėti ir parodomos atitinkamas klaidos kodas. Klaidų kodų reikšmės nurodytos toliau pateiktoje lentelėje.

Klaidos kodas	Gedimas ir jo šalinimo būdas
E5	Problemai pašalinti iš naujo paleiskite įrenginį. Nepavykus pašalinti problemos, dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
E8	Problemai pašalinti iš naujo paleiskite įrenginį. Nepavykus pašalinti problemos, dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
U8	Problemai pašalinti iš naujo paleiskite įrenginį. Nepavykus pašalinti problemos, dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
H6	Problemai pašalinti iš naujo paleiskite įrenginį. Nepavykus pašalinti problemos, dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
C5	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
F1	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.
F2	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.

Pastaba: Jei rodomi kiti klaidų kodai, dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.



ISPĖJIMAS

- Pastebėjė kurį nors vieną iš žemiau nurodytų sutrikimų, nedelsiant išjunkite oro kondicionierių ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Vėliau kreipkitės į pardavimo atstovą arba kvalifikuotus specialistus.
 - Maitinimo laidas yra apgadintas arba per daug įkaitęs.
 - Veikiant oro kondicionieriui, girdisi neįprastas garas.
 - Dažnai suveikia apsauginis jungiklis.
 - Nuo oro kondicionieriaus sklinda degesių kvapas.
 - Iš vidinio bloko teka vanduo.
- Nebandykite patys remontuoti ar iš naujo montuoti oro kondicionieriaus.
- Naudojant oro kondicionierių netinkamomis sąlygomis, jis gali sugesti arba gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

FroSTec UAB dėkoja už Jūsų pasirinkimą ir garantuoja nepriekaištingą įrenginio kokybę ir funkcionalumą laikantis naudojimosi taisyklių.

Garantiniai įsipareigojimai

Šie garantiniai įsipareigojimai taikomi visiems Cooper&Hunter sieninio tipo kondicionieriams ir šilumos siurbliams oras-oras (toliau įrenginiai).

Įrenginio garantija suteikia pirkėjui teisę į nemokamą galimy, dėl gamybinio broko atsiradusiu, defektų pašalinimą **5 metu (60 mėn.)** laikotarpiu, eksplotuojant įrenginį pirminėje sumontavimo vietoje buitinio vartotojo lygmeniu. Technologinių, gamybinių, prekybos ir kitų komercinės paskirties patalpų klimato palaikymui naudojamai įrangai suteikiama **2 metu (24 mėn.)** garantija įrenginio pirminėje sumontavimo vietoje.

Pardavėjas įsipareigoja imtis visų būtinų veiksmų, kad šiuo laikotarpiu įvykės garantinis gedimas būtų pašalintas, teikti rekomendacijas, susijusias su įrenginio eksplotavimu ir priežiūra.

Kondicionierius / šilumos siurblys yra sudėtingas įrenginys, reikalaujantis reguliaraus techninio aptarnavimo. Rekomendacijų dėl techninio aptarnavimo darbų vykdymo nesilaikymas gali sutrumpinti naudojimosi įrenginiu laiką ar sukelti jo gedimą.

Dėl įrenginio techninio aptarnavimo garantijos laikotarpiu pirkėjas privalo kreiptis į montavimą, paleidimą - derinimą atlikusių įmonę.

Visos garantinių įsipareigojimų sąlygos taikomos atsižvelgiant į vartotojų teises ginančius įstatymus.

Garantijos sąlygos

1. Pagrindiniai dokumentai, suteikiantys pirkėjui teisę į įrenginio garantiją yra Įrenginio Garantijos Kortelė ir įrenginio įsigijimo bei techninių aptarnavimų atlikimo patvirtinimo dokumentai. Saugokite juos visą garantijos laikotarpi. Įrenginio Garantijos Kortelė yra galiojanti tik tuo atveju, jei yra teisingai užpildytos visos jos grafos.
2. Garantija įsigilioja nuo įrenginio įsigijimo datos, nurodytos Įrenginio Garantijos Kortelėje ir PVM sąskaitoje faktūroje.
3. Prieš pradėdami naudoti įrangą atidžiai perskaitykite kartu su įrenginiu Gamintojo pateikiamas instrukcijas bei šias garantijos sąlygas.
4. Įrenginio montavimo ir paleidimo – derinimo darbus privalo atlikti tik atitinkamai sertifikuotos ir atestuotos įmonės ar asmenys.
5. Gamintojo garantija suteikiama tik įrangai.
Įrenginį sumontavusi įmonė yra atsakinga už tinkamą atliktų darbų bei naudotų medžiagų kokybę ir suteikia garantiją sistemos montavimo darbams.
6. Gamintojo garantija galioja tik įrenginio brokuotų detalių / mazgų keitimui ir neapima tokų darbų kaip apmokumas naudotis įrenginiu, atvykimas į įrenginio sumontavimo vietą, įrenginio demontavimas prieš remontą, sumontavimas po remonto, transportavimas į autorizuotą serviso įmonę ir atgal, gedimų diagnozavimas ir remontas įrenginio sumontavimo vietoje, reguliarus techninis aptarnavimas, užpildymas šaltnešiu, įrangos reikalingos saugiai pasiekti eksplotuojamą įrenginį, nuoma.
7. Garantija galioja jei laiku atliekamas įrenginio techninis aptarnavimas, apimantis, bet neapsiribojantis elektros įvado, kabelių ir jų izoliacijos, šaltnešio slėgio sistemoje, šilumokaičių bei vamzdynų sujungimų sandarumo, kondensato nubégimo tikrinimą, filtrų ir šilumokaičių valymą, visų darbo režimų ir funkcijų veikimo, išpučiamos oro temperatūros visais darbo režimais patikrinimą.
Techninis aptarnavimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip: gyvenamosios paskirties patalpose - 1 kartą per 12 mėn. ir komercinės paskirties patalpose (administracinės, prekybinės, gamybiniės ar technologinės paskirties patalpose) - 2 kartus per 12 mėn. skaičiuojant nuo sumontavimo datos.
Techninj aptarnavimą turi atlikti atitinkamai sertifikuota įmonė/asmuo. Darbų atlikimas turi būti pažymėtas Įrenginio Garantinėje Kortelėje, tai įrodant paslaugos įsigijimo dokumentais. Darbus atliekanti įmonė/asmuo turi Kortelėje užpildyti tam skirtą skiltį, įvardinant atliktus darbus, nustatytus trūkumus ar gedimus ir jų pašalinimą. Jei techniniai aptarnavimai neatliekami laiku-garantija yra naikinama.
8. Garantijos teikėjas nėra atsakingas už įrangos praradimą ar sunaikinimą.

9. Garantijos teikėjas nėra atsakingas už garantinį remontą, jei gedimo šalinimo darbai negali būti atlikti dėl mazgų, detalių ar medžiagų importo/ekspoerto apribojimų, teisės aktų pasikeitimo ar kitų aplinkybių, ribojančių gedimo sutvarkymą: Force Majeure numatyta sąlygų, mitingų/streikų, komunikacijos ir transporto funkcionavimo sutrikimų, gamybinių sutrikimų, gamintojo sąlygų ir atsakomybių nesilaikymo ar pan.
10. Garantinio laikotarpio metu sugedusios kondicionieriaus detalės ir mazgai gali būti taisomi arba keičiami naujais.

Garantinio remonto metu pakeistos sugedusios detalės yra Pardavėjo nuosavybė.
11. Kai Pirkėjas iškviečia Pardavėjo serviso skyriaus darbuotoją nepagrįstai (nesant garantiniams gedimui) ar ne serviso skyriaus darbo valandomis, atvykimo išlaidas Pirkėjas apmoka remiantis iš anksto suderintais įkainiais
12. Garantija netaikoma šiaisiai atvejais:

 - kai įranga buvo permontuota į kitą, nei yra nurodyta Įrenginio Garantinėje kortelėje vietą;
 - gedimams atsiradusiems dėl to, kad buvo instaliuota patalpos charakteristikų neatitinkanti įranga (per galinga ar per silpna);
 - jei nebuvvo laikomasi saugaus įrangos montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros reikalavimų, išdėstytyų šiose garantinėse sąlygose ir Gamintojo instrukcijose, pateiktose kartu su įsigyjamu įrengimu;
 - kai gedimai atsiranda dėl netinkamo šaltnešio ar jo kiekio ar nutekėjimo; per mažo tepalo kiekio sistemoje, netinkamos kokybės sistemos komponentų naudojimo, netinkamo varinių vamzdelių skersmens ar/ir ilgio, pažeisto varinio vamzdelio, dėl ko sutriko šaltnešio cirkuliacija sistemoje; kai įranga pažeidžiama korozijos; dėl kitų priežasčių, galėjusių sutrikdyti ilgalaikį ir taisyklingą šaldymo ir/ar šildymo ciklą;
 - natūraliai besidėvinčioms dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis įranga ir kurių darbo trukmė priklauso nuo įrangos eksploatavimo intensyvumo, periodiškai keičiamiems priedams (pvz.: oro filtra), išskyrus atvejus, kai už šių dalių/priedų gedimus yra atsakingas gamintojo gamybos brokas;
 - gedimams, atsiradusiems dėl elektros tinklo sutrikimų, įtampos svyravimų, elektros instaliacijos pažeidimų;
 - Pirkėjo padarytiems pažeidimams montuojant ir eksploatuojant įrangą;
 - defektams, atsiradusiems dėl nekvalifikuotai atlikto remonto, naudotų neoriginalių, gamintojo nepatvirtintų detalių ar medžiagų, savavaliskai padarytų pakeitimų įrenginio konstrukcijoje;
 - defektams, atsiradusiems dėl išorinių, nuo Gamintojo nepriklausančių aplinkybių (pvz.: stichinės nelaimės, vėtra, žaibas, drėgmė, gaisras, įtampos svyravimai ir pan.) poveikio;
 - defektams, atsiradusiems dėl į įrenginio vidų patekusių pašalinių objektų, kaip smėlis, skystis (korozija, oksidacija), maistas, vabzdžiai, sukeliančios koroziją medžiagos ir garai, dulkės ir pan;
 - defektams, atsiradusiems dėl Pirkėjo tyčios ar neatsargumo sąmoningo įrangos ardymo, gadinimo, mechaninių pažeidimų ir kitų veiksmų kurie iššaukia gedimą ne dėl gamybos broko kaltės.
13. Įvykus gedimui ar kilus klausimams dėl įrangos eksploatavimo, kreipkitės į įrangą sumontavusią įmonę.
14. Ši kokybės garantija nevaržo vartotojo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

Oficialus Cooper& Hunter įrangos importuotojas Lietuvoje

FroSTec UAB

Fabijoniškių g. 96, Vilnius 07100

Tel.: +370 5 238 8337;

Email.: frostec@frostec.lt

ĮRENGINIO GARANTIJOS KORTELĖ

Modelis :

Vidinės ir išorinės dalių serijiniai Nr.:

Sumontavusi įmonė:

Sumontavimo adresas:

Sumontavimo data : Paleidimo data :

PVM sąskaitos faktūros Nr ir data.:

Techninių aptarnavimų/remonto darbų apskaitos lentelė

Darbų atlikimo data	Atliktų darbų aprašymas	Darbus atliko

Dėmesio: Įrenginio montavimo, techninio aptarnavimo, remonto ir demontavimo darbus gali atliliki tik įmonės/asmenys turintys atitinkamą kvalifikaciją ir atestata.

Oficialus Cooper & Hunter įrangos importuotojas

UAB FrosTec

Fabijoniškių 96, Vilnius

370 5 238 8337

Dėmesio: prašome saugoti šią kortelę ir įsigijimo dokumentus visą garantijos laikotarpi.

FrosTec UAB
Oficialus Cooper&Hunter įrengimų platintojas Lietuvoje

Fabijoniškių 96, Vilnius, LT-07100, Lietuva
www.coolheat.lt, info@coolheat.lt

Tel.: (8 5) 2388 337,
Fax.: (8 5) 2388 112